


## 内装ドアユニット 物入収納 製品のご案内

### <建て方一覧>




### <金物について>

#### 1 つまみ/引手



#### 3 マグネットキャッチ

マグネット部をマイナスドライバーで回し、前後に動かすことで戸先の前後調整ができます。



マグネットキャッチ

#### 4 戸車

調整方法については戸車用の説明書をご覧ください。




#### 2 スライド丁番




##### 上下調整

座金の上下調整ネジをゆるめ、扉を上下に移動させた後、締め直してください。



##### 前後調整

丁番の前後調整ネジをゆるめ、扉を前後に移動させた後、締め直してください。



##### 左右調整

左右調整ネジを回すと、扉が左右に移動します。

