


内装ドアユニット
リニアスライドドア 故障かな?と思ったら

簡単な診断

故障かな?と思ったら、まず次のことをご確認ください。

	症 状	点検項目	処 置
モニターランプ	ランプでわかる動作状況 	①点滅(1回) ②点灯 ③消灯 ④高速点滅	①電源スイッチ「入」直後 ②動作中 ③補助センサーまたはオプションのセンサー、スイッチの信号入力時 ④保護機能作動中です。自動的に通常モードに復帰します。
	ランプが消えた	全開位置でモータの下にいませんか。 オプションのセンサー・スイッチが「オン」になっていませんか。	内蔵補助センサーが検知した場合は消灯します。 「オン」になった場合はランプが消灯します。
ドアの動き	閉まる途中で反転する 起動センサー	反転する位置で動きが重くないですか。	ドアが全域軽く動くように調整してください。
		ドアの下側が振れ止めと擦っていませんか。	
		その位置でランプが消えていませんか。	
	途中の位置で止まった	前の動作で、その場所で反転していませんか。	同じ場所に障害物があると、その場所で停止します。
		ドアが他の部材と擦っていませんか。	
	全開位置で止まっている時間が長い 内蔵補助センサー 全開保持時間切替スイッチ	全開保持時間の切替が「長」になっていませんか。	「短」に切り替えてください。
		ランプが消灯していませんか。	
	ブザーが鳴ってドアが開いたままになった	開ききった位置でドアを押さえていませんか。	正常です。全開停止状態です。解除する場合は閉まる方向へ動かしてください。
		開ききる手前でドアを速く開いていませんか。	
		開ききった位置でドアが他の部材(振れ止め・モヘア・床等)と擦っていませんか。	
	手で動かすと作動するがセンサー・スイッチでは作動しない	ドアが他の部材(振れ止め・モヘア・床等)と擦っていませんか。	軽く動くように調整してください。
起動センサーについて	ドアに近づかないとセンサーが反応しない	センサー角度は調整されていますか。	カバーを外して、ドライバーで角度調整をしてください。
	