

内装ドアユニット

リニアスライドドア 故障かな?と思ったら

簡単な診断

故障かな?と思ったら、まず次のことをご確認ください。

	症 状	点検項目	処 置
モニターランプ	ランプでわかる動作状況 	①点滅(1回) ②点灯 ③消灯 ④高速点滅	①電源スイッチ「入」直後 ②動作中 ③補助センサーまたはオプションのセンサー、スイッチの信号入力時 ④保護機能作動中です。自動的に通常モードに復帰します。
	ランプが消えた	全開位置でモータの下にいませんか。 オプションのセンサー・スイッチが「オン」になっていませんか。	内蔵補助センサーが検知した場合は消灯します。 「オン」になった場合はランプが消灯します。
ドアの動き	閉まる途中で反転する 起動センサー	反転する位置で動きが重くないですか。 ドアの下側が振れ止めと擦っていませんか。 その位置でランプが消えていませんか。	ドアが全域軽く動くように調整してください。 センサーまたはタッチスイッチが検知しています。
	途中の位置で止まった	前の動作で、その場所で反転していませんか。 ドアが他の部材と擦っていませんか。	同じ場所に障害物があると、その場所で停止します。 ドアが全域軽く動くように調整してください。
	全開位置で止まっている時間が長い 	全開保持時間の切替が「長」になっていませんか。 ランプが消灯していませんか。	「短」に切り替えてください。 内蔵補助センサーが熱の変化を検知していないか確認してください。ドアから少し離れるか、暖房等の熱の影響を取り除いてください。 起動センサーがドアの取っ手や周辺の物を検知していないか確認してください。
	ブザーが鳴ってドアが開いたままになった	開ききった位置でドアを押さえていませんか。 開ききる手前でドアを速く開いていませんか。 開ききった位置でドアが他の部材(振れ止め・モヘア・床等)と擦っていませんか。	正常です。全開停止状態です。解除する場合は閉まる方向へ動かしてください。 全開停止状態になっていますので、軽く動くように調整してください。
	手で動かすと作動するがセンサー・スイッチでは作動しない	ドアが他の部材(振れ止め・モヘア・床等)と擦っていませんか。	軽く動くように調整してください。
	ドアに近づかないとセンサーが反応しない	センサー角度は調整されていますか。	カバーを外して、ドライバーで角度調整をしてください。
			
	起動センサーについて		