阿部興業株式会社

施工説明書　森のかおりシリーズ　収納扉《扉施工用》　フリー・ピポット兼用

⚠ 施工にあたってのご注意

●この説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
●商品の破損や異常、また付属品の内容をご確認ください。万一商品の異常や部品不足があった場合は、販売店または阿部興業（株）までご連絡ください。
●照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

性能表示に関するお問い合わせ	
・ 製造者	阿部興業株式会社
・ 問い合わせ先	http://www.abekogyo.co.jp
・ ロットナンバー	梱包及び製品本体に記載

部品構成

【扉梱包】

部　品　名	3尺用	4.5尺用	6尺用	9尺用
扉本体	1	2	2	3
取手（ビス付）	1	2	2	3
クッション　t1×φ10	―	2	2	4

取手



クッション

t1×φ10

【部品梱包】

部　品　名	3尺用	4.5尺用	6尺用	9尺用
吊車	2	4	4	6
ガイドローラー	2	4	4	6
打込パイプ	1	1	1	1
上キャッチ	1	2	2	2
下キャッチ	1	2	2	2

※　この部品は、部品梱包の中に入っています。
　　扉梱包には入っていません。

吊車



ガイドローラー



打込パイプ



上キャッチ



下キャッチ



1　部品の取付け

取手の取付け

① 扉の左右勝手を決めて、吊元側の反対の扉に裏面から取手取付け穴をキリφ5で貫通させて、取手をビスで取付けてください。









ガイドローラーの取付け

① 打込みパイプを使って、ガイドローラーを扉の下部に打込んでください。

注意
金づち等で直接ガイドローラーを叩くと、破損の原因となります。
必ずパイプを当てて打込んでください。





裏面もご覧ください

2 扉の吊込み

① 扉下部のガイドローラーを下レールに入れてください。
② 扉を折たたんで、扉裏面のベースカップの溝に、吊車の軸をはさみ込んでください。
③ はさみ込んだ状態から扉を持上げると、軸がベースカップに差込まれ、接合できます。

注意
吊車の軸は、ベースカップに「カチャッ」と音がするまで完全に差込んでください。誤った取付けをしますと、扉が外れて、人身事故や家財の破損を引起す原因となります。







クッションの貼付け

① 扉と扉の隙間を調整するために、扉木口にクッション（t1×φ10）を貼ってください。



3 扉の調整

上下調整

① 吊車の高さ調整ネジを、ドライバーで回して調整してください。





左右クリアランス調整

① 上・下キャッチのビスをゆるめ、左右にずらして調整してください。





上・下キャッチについて

① 上・下キャッチは、扉の吊元側の軸を固定する部品です。
　これによって、扉の開閉がピボットタイプと同様の動作になります。
② 軸固定をキャッチから外す場合は、扉を強めに横移動させます。
　これによって、扉はフルオープンタイプの動作になります。



注意
各キャッチのビス固定が不十分ですと、動作に不具合が発生する可能性がありますので、固定ビスは強く締付けてください。

使用上のご注意

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
  （扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。