


部品構成

No	部品名	数量
1	天板／外装（別梱包）	1
2	天板／内部	1
3	地板	1
4	側板L	1
5	側板R	1
6	背板	1
7	扉（別梱包）	1
8	ブラ棚	3
9	背板補強棧	3
10	コマ木	6
11	スライド丁番（ワンタッチ）	2
12	座金（ねじ付）	2
13	フリーキャップ（取手穴φ5用）	2
14	戸当りパンボン	2
15	棚ダボ（ストレート）	12
16	BOX固定用ねじ 51mm	6
17	天板連結用ねじ 32mm	4
18	BOX連結用ねじ 28mm	2
19	ねじキャップ（セットキャップ）	12
20	セットキャップワッシャー	12
21	接着剤	1
22	取手	1
23	取手用ねじ	2

※取手、取手ねじは製品シリーズによっては、ない場合もあります。

構成材料



部位	ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
天板／外装	化粧MDF PB	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
天板／内装	化粧PB	F☆☆☆☆
地板	化粧PB	F☆☆☆☆
側板	化粧PB	F☆☆☆☆
背板	化粧MDF	F☆☆☆☆
扉	化粧MDF	F☆☆☆☆
背板補強棧	PB	F☆☆☆☆
コマ木	PB	F☆☆☆☆
台輪	化粧PB PB	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆



1 BOXの組立 ⚠ 始める前に扉が開きが右か左かをご確認ください。

組立の前に  
座金のブッシュを側板の下穴に差し込み、  
ねじをしめて固定します。  
（組立後でも取付けることができます）


⚠ 座金の前後を丁番で確認して、  
取り付けてください。  
座金上面の端部が  
少しとがっている  
ほうが前です。




⚠ ねじは必ず締めて  
下さい。  
扉が外れる危険が  
あります。

⚠ 扉が右吊りならば  
座金は側板R(右)  
に取付けて下さい。  
左吊りの場合は  
側板L(左)に取付  
けて下さい。

⚠ 木ダボには必ず接着剤を使用して下さい。  
収納が分解する恐れがあります。



⚠ 背板ミゾには必ず接着剤を使用して下さい。  
収納が変形する恐れがあります。




- ①側板を平らな面に置きます。
- ②天板・地板を側板に取り付けます。
- ③背板補強棧を3本側板に取り付けます。
- ④背板を天板・地板・側板のミゾに  
差し込みます。
- ⑤もう片方の側板を取り付けます。

⚠ 側板の上下に注意して下さい。  
端と中央の背板補強棧の穴の間隔が  
小さいほうが上です。

⚠ 天板には貫通穴が6箇所あります。  
地板の下面にはナットが4箇所あります。  
取付ける向きに注意して下さい。

⚠ BOXの直角を出して下さい。  
傾きがあると、扉の調整やBOX連結に支障が  
でることがあります。



安全上のご注意

設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、  
正しく設置してください。



この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみ  
が発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


2 BOXの固定（壁への固定）

セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して  
背板面から壁下地にねじ込んで下さい。

背板補強材と壁下地の位置が合わないときには  
背板と壁面のあいだにコマ木を入れて固定して下さい。

ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。

必ず壁下地に固定して  
下さい。  
BOXが外れる危険が  
あります。




3 天板／外装との連結 複数のBOXの連結

セットキャップワッシャーを  
コーススレッド32mmに通して  
天板／内装の下穴から  
天板／外装にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後にセットキャップを  
はめて下さい。

セットキャップワッシャーを  
コーススレッド28mmに通して  
側板にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後に  
セットキャップを  
はめて下さい。




4 扉の取付けと調整


丁番の取付け  
丁番のロックレバーを開いて穴に  
はめ込んで下さい。  
ロックレバーを閉じて下さい。  
ねじは不要です。

扉の取付け  
丁番のピンを座にかけて、パチンという音がするまで  
後部を押して下さい。

扉の取外し  
丁番の後ろのレバーを引くと  
外れます。




丁番と座金がしっかり勘合していない場合があります。  
取付け後、扉を数回開閉して確認して下さい。



A：ネジをゆるめて、扉の  
前後方向を調整します。  
調整後はしめ直して下さい。

B：ネジをまわして扉の  
左右方向を調整します。

C：ネジ2本をゆるめて扉の  
上下方向を調整します。  
調整後はしめ直して下さい。



脚の取付け ※脚はオプション品です。

①脚は400mmです。必要に応じ  
てカットして下さい。  
脚カット寸法  
=床と底面の距離-13mm  
333mm以下の場合はアジャ  
スター用下穴を加工して下さい。

②脚に座金を打ちこみ、アジャ  
スターをねじ込んで下さい。

③BOX底面の埋込みナット  
に脚のボルトをねじ込んで  
取付けて下さい。

