

EXTRA

アウトセット収納扉








《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！

施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 室内専用です。屋外や浴室に使用しないでください。
使用しますと腐れ、割れ、ねじれ、反り等の不具合が発生します。
- ビス穴加工以外の扉・部材等にビスを取付ける時は、リード穴をあけてビスを取付けてください。割れ等の原因となりビスの効きが減少し、不具合の原因となります。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。
- 施工完了まで、水平になるように保管してください。水平でないと反り等の原因となります。

枠 梱 包			
部材名	数量		
	幅30用	幅45・60用	
上枠	1	1	
吊元枠	1	2	
戸先枠	1		
枠組立ビス	4	4	 皿3.8×50
躯体取付ビス	2	2	 皿3.5×50
カバー付ビス	8	8	 皿4.5×47
レール取付ビス	3	4	 ナベ4.0×20


納まり図



横断面図



縦断面図



取付け順


3. 枠の組立てと取付け

1. 縦枠の長さ切断について

①縦枠を床材の上に置いて取付施工する場合は、縦枠の下端を12mm切断してください。


切断する

縦枠を床材の上に置く




切断しない

縦枠を床材に埋め込む




7尺:2035mm

8尺:2328mm



2. 開口部の確認

①取付け前に、下げ振りや水準器などで垂直、水平を確認してください。




①枠組立ビスで、枠を組み立ててください。






②組み立てた枠を下地に躯体取付ビスで固定してください。

③縦枠を下地に固定するためのリード穴があるので、カバー付ビスを締め付けて固定してください。

④レールを上枠にビスで固定してください。



※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



たおれ たいこ つづみ 傾き ねじれ

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。

◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。

◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。

◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。

地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

●お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。

●シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。

●ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。