











ハートフル  
スライドドアハンガー（2連ポケット引戸）  
《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意



- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

部 品 梱 包			
戸車 (2)		ブルーザー戸車 (1)	
引寄せピース (1)		レールジョイント (1)	
リング台座 (1)		スプリングキャッチ (1)	
スプリングキャッチ 受け (1)		ガイドローラー (2)	
戸当りゴム (1)		【自閉式用】 ゼンマイBOX (1)	
扉 梱 包			
扉	第一扉・第二扉セット		

取付け順


1. レールの取付け

①戸車の向きに注意してレールに吊車を挿入してください。




②レール内部の上溝に引寄せピースとレールジョイントを挿入してください。

**注意** 引寄せピースの向きにご注意ください。  
引寄せピースのビス留めは後で行います。




③レール(短)をビスで上枠に取り付けてください。

**注意** 端から20mmに穴のある方がレールジョイント側です。




④レールジョイントをレールの継ぎ目にまたがるようビスで固定してください。

**注意** 段差が出来ないようにご注意ください。




⑤引寄せピースは、専用2連穴には固定せず、扉の取付けに近いレール固定穴に仮留めしてください。レール継ぎ目後に本固定します。




⑦残りのレール穴をビス留めしてください。

## 2. 枠部品の取付け



①リング台座を上枠のリード穴にビス留めしてください。



②スプリングキャッチ受けを上枠のリード穴にビス留めしてください。



③ガイドローラーを床にビス留めしてください。



## 3. 扉の取付け

① 第一扉戸尻側へ戸当りゴムを取り付けてください。  
取付位置は扉下端～950の位置に合わせてください。

②戸車から外れ止めプレートとビスを3つ全て取り外してください。

③第二扉の吊ボルトを戸車に引っ掛けてください。

**注意** 先に戸尻側、次に戸先側の順に引っ掛けてください。

④第二扉をスライドさせて、扉下部の溝にガイドローラーを挿入してください。



⑤第二扉の位置を、吊ボルトの上げ下げで調整してください。

**注意** 下部隙間…10mm 方立枠との平行

⑥第一扉を引き出し、吊ボルトを戸車に引っ掛けてください。


⑦第一扉の位置を、吊ボルトの上げ下げで調整してください。

**注意** 下部隙間…14mm 縦枠との平行  
第二扉内部で、扉下部が摺らないようにしてください。



⑦戸車に外れ止めプレートを取り付けてください。


**注意** 吊ボルトの正面が平らになるように留めてください。  
吊ボルトの回転防止にもなるので、してください。




## 4. ワイヤー連動装置の取付け

①ワイヤーを通してワイヤーロックを、第一扉の戸尻側上部のジョイントプレートにはめ込んでください。

**注意** ワイヤーロックは固定せずに、スライドする状態にしてください。



②ワイヤーリングをリング台座にビス留めしてください。




## 5. 本固定

①レールに仮留めした引寄せピースを、定位置の2連穴に付け直してください。  
仮止めに使用した穴を、レール取付ビスで固定してください。

**注意** この作業で、ソフトクローズ機能が正常な位置で作動します。

②ワイヤーロックのネジを、六角レンチで強く締めてください。


**注意** 固定位置  
第一扉を第二扉から止まるまで引き出し、扉を完全に閉めた状態でワイヤーロックを固定してください。



## 6. 開放装置の取付け ※使用しない場合があります

①スプリングキャッチを第二扉の上部にビス留めしてください。

**注意** 掛け具合の強さは、スプリングキャッチの上下移動で調整してください。  
引き残しの調整は、スプリングキャッチ受けをずらして調整してください。




## 7.ゼンマイBOX取付け ※自閉式の場合のみ

①ゼンマイBOXを上枠に取り付けます。

②扉を閉めた状態で、連動ローラーの先と干渉しないことを確認してください。


③ワイヤーを連動ローラーのねじに引っ掛けて固定してください。



## 7. 幕板の取付け

①幕板上枠のL金具にビス留めしてください。

②幕板にビスキャップを取り付けてください。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。