











ハートフル
オートクローザー（片引インセット）
《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


枠 梱 包											
上枠		1	縦枠	1	方立枠	1	戸当枠	1			
											
幕板		短…1 長…1									
											
上レール		1									
			※カバー付								
枠組立ビス		6	躯体取付ビス		16	レール取付ビス		8	幕板固定ビス		7
		皿ビス 4×62				皿ドリル 4×50				皿小頭タッピン 4×25	
										皿小ねじ 4×16	

納まり図


姿図



縦断面図




横断面図



1. 枠の組立て

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。

◆ 枠組立ビス 皿ビス 4×60





注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。


2. 枠の取付け

- ① 開口部の寸法が適切か確認してください。
② 開口部の水平・垂直を確認してください。
③ 躯体取付ビスを使って枠を取り付けてください。

◆ 躯体取付ビス 皿ドリル 4×50



※ 施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。




3. 部品の取付け

《上レールの取付け》

- ① ランナー部のエアキャップ袋を外し、上レールの養生テープを剥がしてください。

注意


養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール取付後、砂塵・埃などを防止するため必ず再度養生テープを貼り付けてください。



- ② 上レールを上枠にビス止めしてください。

◆ 上レール取付ビス 皿タッピン 4×25

※ 標準タイプのレール長さ1594mmで3個、1637mm以上は4個使用します。




注意

電動ドリルを使用する場合、締めすぎによる下地の破壊がないようにしてください。

注意

幕板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※ 取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ ダンボールはリサイクル品です。
地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。