





# AK NATURE ナチュレ 内装引戸ユニット 3本引違

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

## 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


扉 梱 包		枠 梱 包		
扉本体		<div>上枠</div>	<div>1</div>	
3				
	<div>縦枠 (カバー付)</div>			
	<div>Yレール</div>	<div>3</div>		

部 品 梱 包					
枠組立ビス 躯体取付ビス	8 12	 (3.4×60mm)	接着剤	1	


スタンダード(固定枠)		
サイズ	FW	FH
3本引違	2600	2047

《納まり図》


姿図



横断面図




縦断面図




## 1. 枠の組立て

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。  
枠にはビスのリード穴があります。




## 2. 枠の取付け

- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②躯体取付ビスを使って、枠を取り付けてください。




※下げ振りなどで建付けを確認しながら取付けてください。  
※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。




## 3. 部品の取付け

- ①戸シャクリカバーを縦枠の溝に両面テープで取り付けてください。
  - ②Yレールをフロアの溝に埋め込んでください。
- 【注意】必ず当て木を使用してください。

① 戸シャクリカバー



②



注意

戸シャクリカバーが浮かないように、当て木などを添えてしっかり打ち込んでください。

## 4. 扉の吊込み


- ①枠に扉を吊込んだのち、開閉して状態を確認してください。

注意

扉の保護のため、一度扉をはずし建築工事完了後に吊り込むことをお勧めします。

## 5. 建付け調整

- ①下戸車で、扉の上下調整と、前後調整ができます。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。