

















## EXTRA 内装引戸ユニット

**片引**（幅狭用共通）・**引違**（3本引・4本引共通）・**引込**（2本引・3本引共通）・**引分**



## 施工にあたってのご注意

- | 扉梱包(扉本体)  |                  |              |      | 枠梱包          |    |    |      |      |      |      |    |  |
|---|------------------|--------------|------|--------------|----|----|------|------|------|------|----|--|
| 片引  | 引違<br>2本引込<br>引分 | 3本引違<br>3本引込 | 4本引違 | 上枠           | 片引 | 引違 | 3本引違 | 4本引違 | 2本引込 | 3本引込 | 引分 |  |
| 1   | 2                | 3            | 4    |              | 1  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | <br>(図は片引用です)            |
|  |                  |              |      | 縦枠<br>(カバー付) | 1  | 2  | 2    | 2    | 1    | 1    | —  |                         |
|   |                  |              |      | 戸当枠          | 1  | —  | —    | —    | 1    | 1    | 2  |                        |
|   |                  |              |      | 方立枠          | 1  | —  | —    | —    | 1    | 1    | 2  |                        |
|   |                  |              |      | 鴨居<br>レール    | 1  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | <br>(図は片引用です)          |
|   |                  |              |      | 召合せ<br>クッション | —  | —  | —    | 2    | —    | —    | 2  |                        |
| 下枠梱包  |                  |              |      |              |    |    |      |      |      |      |    |  |
|   |                  |              |      | 下枠           | 1  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | <br>(図は、樹脂タイプ1本レール用です) |
|   |                  |              |      | Yレール         | 1  | 2  | 3    | 2    | 2    | 3    | 1  |                       |

部品梱包	調整ビス	躯体取付ビス	枠組立ビス(細)	枠組立ビス(太)	ビスキャップ	関止(引分専用)	接着剤
	 (4.5×47mm)	 (4.2×62mm)	 (3.4×50mm)	 (5.0×50mm)			
片引	6	14	4	8	8	—	1
引違・3本引違・4本引違	4	12	—	8	—	—	1
引込	6	14	4	8	8	—	1
引分	8	22	8	8	16	1	1

ケーシングSTタイプ  
※固定枠には付きません。

STタイ

縦(4)




横(2)




スタンダード(固定枠・ケーシング枠)

サイズ	片引	引違	2本引込	3本引込	3本引違	4本引違	引分
FW	1185・1450・1650 (トイレのみ)	1650	2490	3240	2400	3260	3440
FH	2047						











●内装ドア片引(Yレール)/固定枠



## ●内装ドア片引(Yレール)/ケーシング枠




●3本引違 Yレール/固定枠





●内装ドア引違(Yレール)/固定枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア引分(Yレール)/固定枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア引違(Yレール)/ケーシング枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア引分(Yレール)/ケーシング枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア2本引込(Yレール)/固定枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア4本引違(Yレール)/固定枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア3本引込(Yレール)/固定枠

横断面図




縦断面図





●内装ドア4本引違(Yレール)/ケーシング枠

横断面図



縦断面図




納まり図

●樹脂下枠	固定枠114mm・ケーシング枠113mm		固定枠155mm・ケーシング枠150mm	
	片引・引分 	引違・4本引違 	片引・引分 	引違・4本引違・(3本引違) 
●無垢下枠	固定枠175mm		固定枠196mm	
	片引・引分 	引違・4本引違・(3本引違) 	2本引込 	3本引込 
	固定枠114mm・ケーシング枠113mm		固定枠155mm・ケーシング枠150mm	
	片引・引分 	引違・4本引違 	片引・引分 	2本引込 
	固定枠175mm		固定枠196mm	
	片引・引分 	引違・4本引違・3本引違 	2本引込 	3本引込 

取付け順

1. 枠の組立て

- ①縦枠及び戸当枠と上・下枠を、枠組立ビス(太)で締め付けてください。
- ②方立枠は、枠組立ビス(細)で固定してください。



2. 枠の取付け



- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②躯体取付ビスと調整ビスを使って、枠を取り付けてください。
- ③調整ビスの使い方
  - 調整ビスは、枠の固定と調整を兼用するビスです。
  - 調整ビスで、枠の下穴より躯体に取り付けてください。(プラスドライバー使用)
  - 下げ振りなどで建付けを確認しながら、プラスドライバーでビスを回して調整してください。

注意

調整ビスによる調整は、必ずボードを貼る前に行ってください。


方立枠・戸当枠の固定は穴キャップのクリアランスが取れるまで打ち込んで下さい。

- ④固定の後、方立枠や戸当枠の取付け穴にキャップを挿入してください。
- ※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. 部品の取付け

- ① Yレールを下枠の溝に打ち込んでください。  
【注意】必ず当て木を使用してください。
- ② 上溝レールに接着剤を点付けしてください。
- ③ 上溝レールを上枠の溝に取り付けてください。
- ④ クッションカバーを縦枠の溝に付属の両面テープで取り付けてください。



4. ケーシングの取付け(ケーシング枠の場合のみ)

壁・床の施工が終了した後、現場寸法に合わせてカットしてケーシングを取り付けてください。

- ケーシングの納め方は縦勝式です。  
※形状に縦用と横用がありますので注意してください。


縦ケーシングの高さ寸法を決め、カットして取り付けてください。横ケーシングの長さ寸法を決め、カットして取り付けてください。横ケーシングも適正寸法を現物に合わせて確認し、カットしてください。

ケーシングには、脚の長さが3種類あります。壁厚など現場仕様に合わせて使い分けできます。

《ケーシング品番》  
CX - ○2 - 72・74 - □


○	脚長さ
A	10mm
B	16mm
C	23mm

ケーシング(縦勝式)



現場寸法に合わせてケーシングの切り口をタッチアップし、綺麗に仕上がるよう、注意してください。

枠のケーシング用溝に接着剤(木工用ボンド・現場手配)を塗布し、固定してください。




5. 扉の吊込み

- 枠に扉を吊り込んだのち、開閉して状態を確認してください。

**注意** 扉の保護のため、一度扉をはずし建築工事完了後に吊り込むことをお勧めします。

⑤ 4本引違・引分の場合

- 接着剤を併用して、召合せクッションを扉の小口に取り付けてください。




引分専用

⑥ 引分の場合

- 閉止めを、レール内に取付けてください。


★取付位置★




**注意** 閉止めをレール端部に取り付けてください。レール中央部に取り付けると、不具合の原因となります。

6. 建付け調整

- 下戸車で、扉の上下調整と前後調整ができます。
- 前後調整ユニットで、扉のがたつきと前後調整ができます。



※トイレ用の片引には、鎌鉋が標準で付いています。鎌鉋のかかりが悪い時は、枠側受の調整と戸車の上下調整を行って下さい。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。