















v i s e o 内装ドアユニット
片開ドア・トイレドア・ハイドア

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

扉 梱 包				枠 梱 包			
扉本体	1			上枠	1		
				縦枠	1		
				縦枠	1		
				上戸当枠	1		
				戸当ゴム	1		
レバーハンドル	1		トイレ表示錠	8			
丁番取付ビス	片開・トイレ	ハイドア		枠組立ビス	10	 アンバー 細ビス (3.4×50mm)	
	18	27		調整ビス	4	 シルバー (4.5×47mm)	
丁番 (上・下)	2	3		躯体取付ビス	片開・トイレ	ハイドア	 シルバー (4.2×62mm)
					30	32	
				ビスキャップ	18	20	 (13Φ)




納まり図

姿図


片開ドア

トイレドア


ハイドア






横断面図



縦断面図



下枠納まり



《柞品番構成》


U(H)XV - ○ - △ - □(R/L)

	○	枠見込	△	FW(枠外)	□
固定枠	T	90mm	S	755mm	色品番
	W	114mm	X	775mm	
	J	138mm	M	850mm	
	S	155mm	N(トイレ)	640mm	
	L	175mm			


取付け順

1. 枠の組立て

①開き方を下図を参考に選択してください。




②必要に応じて枠・戸当り下端をカットしてください。



③図を参考に、戸当枠を組み立ててください。

●枠と戸当枠の接地面を両面テープとボンドで固定してください。




●上枠と縦枠を枠組立ビスで固定してください。

注意 枠の納め方は縦勝式です。縦枠が縦勝ちになるように組み上げてください。


<参考>縦枠カット寸法

①12mm床埋込み





そのままお使いいただけます。
必要に応じて切り欠きをしてください。

②フロア直置き



枠・戸当り12mmカットしてお使いください。

③フロア直置き(下枠施工時)




2. 枠の取付け

①開口部の水平・垂直を確認してください。

②躯体取付ビスと調整ビスを使って、枠を取り付けてください。

③内法を確認し、調整ビスで建付け調整をしてから本固定してください。



④ビス止め箇所にはビスキャップを被せてください。



⑤調整ビスの使い方


- 調整ビスは枠の固定と調整を兼用するビスです。
- 調整ビスで枠の下穴より躯体に取り付けてください。(プラスドライバー使用)
- 下げ振りなどで建付けを確認しながら、プラスドライバーでビスを回して調整してください。

建付け調整



注意 調整ビスによる調整は、必ずボードを貼る前に行ってください。

※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. 扉の吊込み


●レバーハンドルの取付けは、レバーハンドルの部品箱の付属の説明書をご覧ください。

●扉側丁番、枠側丁番、丁番取付ビスは、扉の部品箱に同梱してあります。

※ハイドアのみ3点吊りになります。

注意


- ①一度扉を吊り込み、扉がスムーズに開閉できるかを確認してください。
- ②扉の保護のため、扉を一度取りはずし建築工事完了後に再度吊込むことをお勧めします。



4. 建付け調整


●丁番

長穴加工部のビスの位置をずらして奥行き調整してください。
前後±2mmの調整が可能です。



●ストライク

ラッチがストライクの中でガタついたり、
ストライクにかからないときは、
ストライクの調整を行ってください。
前後±4mm調整が可能です。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付ネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。