

ABE KOGYO

施工説明書

施工業者様用

EXTRA

内装ドアユニット

















片開ドア・トイレドア



このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

!

施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

扉 梱 包			別 梱 包	
扉本体			上枠 (1)	
			縦枠 (1)	
			縦枠 (1)	
			縦用戸当り (丁番側) (1)	 <div>・縦用戸当り (丁番側)</div>
			縦用戸当り (レバーハンドル側) (1)	 <div>・縦用戸当り (レバーハンドル側)</div>
レバーハンドル (1)		トイレ 表示錠 	上用戸当り (1)	
丁番取付ビス (8)	 <div>レバーハンドルの 箱に同梱</div>		幅定規 (1)	
扉側丁番 (上・下) (2)	 <div>レバーハンドルの 箱に同梱</div>		枠組立ビス (4)	 <div>シルバー (10×50mm)</div>
丁番ケースカバー (2)	 <div>レバーハンドルの 箱に同梱</div>		調整ビス (4)	 <div>アンバー (4.5×50mm)</div>
			躯体取付ビス (8)	 <div>シルバー (4.2×62mm)</div>


ケーシング梱包(ケーシングタイプのみ)				
ケーシング ※固定枠には 付きません。	縦	4		
	横	2		

納まり図《片開・トイレ》


姿図




横断面図(固定枠)




縦断面図(固定枠)




下枠納まり(固定枠)




横断面図(ケーシング枠)



縦断面図(ケーシング枠)



下枠納まり(ケーシング枠)



《枠品番構成》

UX1 - ■ - ◆ - □

	■	枠見込
固定枠	T	90mm
	W	114mm
	S	155mm
	L	175mm
	PF(A~C)	113mm
ケーシング枠	QF(E~G)	150mm

◆	FW(枠外)	H
T	735mm	2047mm
S	755mm	
X	775mm	
M	850mm	
N	640mm	

□	色品番
---	-----

T...ケーシングのみ  
N...トイレのみ











# 取付け順

## 1. 枠の組立て 左右兼用枠の為、切断に充分ご注意ください

①ご希望の開き方を下の図を参考に選択して下さい。


②上になる色を確認のうえ必要に応じて下端カットしてください。

③同梱の組立ビスで横枠と縦枠を固定して下さい。




### <参考>縦枠カット寸法

①12mm床埋込み




そのままお使いいただけます。  
必要に応じて切り欠きをしてください。

②フロア直置き



12mmカットしてお使いください。

③フロア直置き(下枠施工時)



12mmカットしてお使いください。



## 5. 扉の吊込み


- 丁番とレバーハンドルの取付けは、レバーハンドルの部品箱の付属の説明書をご覧ください。
- 扉側丁番、丁番ケースカバー、丁番取付ビスは、レバーハンドルの部品箱に同梱してあります。

### 注意


- ① 一度扉を吊り込み、扉がスムーズに開閉できるかを確認してください。
- ② 扉の保護のため、扉を一度取りはずし建築工事完了後に再度吊り込むことをお勧めします。

## 6. 建付け調整

- ラッチの向き 左吊の場合にはプレートははずして、ラッチの向きを反対にしてください。  
(標準は右吊用になっています。)



- 丁番 レバーハンドルの箱に同梱してある丁番の説明書をご覧ください。
- ストライク ラッチがストライクの中でガタついたり、ストライクにかからないときは、ストライクの調整を行ってください。±2.5mmの調整が可能です。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

### <お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。