



ABE KOGYO



取扱説明書

施工業者様用

アウトセット引戸錠

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


施工方法

扉同梱部品	
ストライク / 1個	クッション材 / 1個
	

1. ストライクの取り付け

●ストライクをデッドボルトの高さに合わせ、枠に当てながら付属のネジで壁に取り付けてください。


※ビスを打つ位置に壁下地があることを確認してください。



2. クッション材の取り付け

●デッドボルトを出した状態で扉を閉めると、枠を傷つけたり錠本体を破損したりする場合があります。
枠内側のデッドボルトが当たる位置に付属のクッション材を貼ってください。


※取り付け面のゴミ・油・水分・ホコリ等をきれいに取ってから、強く押し付けて貼ってください。



非常時の解錠方法について

●表示錠・内締錠の場合、非常時に室外側から解錠する事が出来ます。下図のように非常解錠装置を上げる事で解錠してください。

●シリンダー錠については、非常解錠装置はありません。ご注意ください。



⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 製品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一製品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社まで速やかにご連絡ください。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

阿部興業株式会社