















# 森のかおり内装ハンガー引戸ユニット 片引(トイレ)・引違

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


## ⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


扉 梱 包			枠 梱 包																				
扉本体			上枠	片引 1	引違 1		躯体取付ビス	片引 16	引違 13	 (4.2×62mm)													
片引	引違																						
1	2																						
			縦枠 (カバー付)	1	2		枠組立ビス (細)	6	4	 (3.4×50mm)													
			戸当枠	1	—		レール取付ビス	5	10	 (皿ドリル 4×50)													
			方立枠	1	—		ソフトクローズ用 受け金具	2	4														
			ハンガーレール	1	1		<table border="1"><tr><td>サイズ</td><td>FW</td><td>FH</td></tr><tr><td>トイレ</td><td>1185</td><td rowspan="2">2047</td></tr><tr><td>片引</td><td colspan="2">1650</td></tr><tr><td>引違</td><td colspan="2"></td></tr></table>					サイズ	FW	FH	トイレ	1185	2047	片引	1650		引違		
			サイズ	FW	FH																		
トイレ	1185	2047																					
片引	1650																						
引違																							
ハンガーカバー	長 1	短 0																					
<div>振れ止めガイド</div> <div> ※ビス付</div> <table><tr><td>片引</td><td>引違</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>			片引	引違	1	2	吊車	1	2														
			片引	引違																			
1	2																						
			戸先側 戸尻側	1 1	2 2																		

## 《納まり図》


姿図




姿図




横断面図(固定枠)




横断面図(固定枠)



縦断面図(固定枠)




縦断面図(固定枠)



# 取付け順


## 1. 枠の組立て

- ①縦枠は、長めに設定してあります。  
「縦枠カット寸法」シールを参考に、ご希望の現場施工に合わせて下端をカットしてください。




### ※注1


【1】12mm床埋め込みの場合



【2】フロア直置きの場合




- ②縦枠及び戸当枠と上枠を、枠組立ビスで締付けてください。



## 2. 枠の取付け


- ①開口部の水平・垂直を確認してください。  
②枠を開口部に挿入し、下げ振りなどで水平・垂直を確認してください。




### 注意

枠の建付けを確認しながら以下の固定をしてください。

- ③上枠・縦枠・戸当枠・方立枠を躯体取り付けビスで開口部に固定してください。必要に応じてパッキン材を併用してください。




※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. 部品の取付け


《上レールの取付け向き》

※レールには向きがあります。取り付け向きを間違えるとソフトクローズが正常に作動しませんので必ずご確認ください。



- ①上レールの戸尻側から①戸先側吊車(Wクローザー)、  
②戸尻用吊車の順に通してください。


**注意** 吊車の挿入する向きに注意してください。  
レール内にゴミやホコリが残っていると、  
ローラーの動きを妨げたり、異音を発生さ  
せる原因となりますのでご注意ください。



- ②上レールをレール取付ビスで上枠に取り付けてくだ  
さい。

**注意** レールのビスの頭が吊車と干渉しないこと  
を確認してください。

※レール内にゴミやホコリが残っていると、ローラーの動きを  
妨げたり、異音を発生させる原因となりますのでご注意ください。




**注意** 扉の荷重でレールがはずれないよう、  
しっかり固定してください。

3. 部品の取付け(続き)


- ③ソフトクローズ用受け金具をレールに固定してください。  
◆ソフトクローズ用受け金具

- ④穴の位置に合わせて図のようにレールの下から  
受け金具を取り付けてください。  
取付けには付属のビスを使用してください。

**注意** 受け金具の取付け向きに注意してください。




- ⑤振止めガイドを所定の位置に取り付けてください。





## 4. 扉の吊込み

- ①レールの取付け後、上ローラーを扉の両端のケースカパーに固定してください(カチッとハマる手ごたえがあります)。



※真横から上ローラーをスライドし、セットしてください。




- ②扉の吊込み後、ゆっくりと扉を閉じ、ダンパーが作動することを確認してください。正常に作動しない場合は、扉をカチッというまで閉じ、再度確認してください。扉の調整は必要な場合に行ってください。



## 5. 建付け調整

- ①吊車で、扉の上下・左右調整ができます。

吊車の小口からプラスドライバーで建付け調整ができます。





前後調整ネジは「左」「右」の刻印になっています。

### 注意

調整範囲以上回さないでください。破損の原因となります。

## 6. ハンガーカバーの取付け

- ①幕板を取り付けて施工完了です。付属のビスをご使用ください。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

### <お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。