







部品梱包			
	幅30用	幅60用	幅90用
上ランナー	2	4	6
			
上キャッチ	1	2	2
			
下ピボット	2	4	6
			
下ピボット 受け	1	2	2
			
打込パイプ	1	1	1
			




1. 開口部の確認

●扉枠取付け前に、必ず柱・床・マグサの水平・垂直が出ているか確認してください。


タイプ別サイズ品番

タイプ	サイズ品番
幅30用	71
	81
幅60用	72
	82
幅90用	73
	83




2. 枠の組立てと取付け

- ①上枠に取付けてあるレールをはずしてください。
- ②枠組立て用木ネジにて、枠の組立てを行ってください。
- ③組上げた枠を開口部にはめ込み、クサビ等で上下・左右・前後・倒れ等を調整して位置を決めてください。
- ④枠取付け用木ネジでマグサ・躯体にしっかりと固定してください。(縦枠はリード穴をあけて)キャップ付ビスをご使用ください。
- ⑤上枠はレール溝より取付けてください。
- ⑥切断加工面等を補修セットでタッチアップし、目立たないようにしてください。




※木ネジ止め時には、枠に傷をつけないように止めてください。
※クサビ等は、左右4個・上2個位を平均に使用して調整を行ってください。木ネジはクサビ等がある場所へネジ止めしてください。
※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. レールの取付け

＜上レール＞


- ①上レールに上キャッチと上ランナーを挿入し、レールを上枠に固定してください。



注意 吊車の挿入方向に注意してください。



＜下レール＞

- ①下レールを下枠にビスで固定してください。



＜下ピボット受け＞

- ①下レール到下ピボット受けを取付けてください。固定位置は、下ピボット受けの端を縦枠に当てたところです。



施工終了後の確認

- 施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。
- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。