

# 森のかおり 物入収納両開ユニット

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。



## 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

## 部品構成

### 【枠梱包】

部 品 名	数量
縦枠(左右)	2
鴨居	1
枠組立ビス	4
躯体取付ビス	6
カバー付ビス	2




3.4x60




4.5x47

### 【扉梱包】

部 品 名	数量
ハンドル(ビス付)	2
スライド丁番(座・ビス付)	6
マグネットキャッチ	2
扉(左右)	2




ハンドル(ビス付)




マグネットキャッチ

## 製品寸法図


姿図



縦断面図



横断面図



## 1. 枠の組立て・取付け

- ①枠をビスで組み立ててください。組み立てた枠を、  
躯体取付ビスとカバー付ビスを使って躯体に固定  
してください。

**注意** 垂直・水平を必ず確認してください。


- ②カバー付ビスで縦枠の建付けを調整してください。

### カバー付ビスの使い方

- カバー付ビスは、枠の固定と調整を兼用するビスです。
- カバー付ビスで、縦枠の下穴より躯体に取り付けて  
ください(プラスドライバー使用)。
- 下げ振りなどで確認しながら、プラスドライバーでビ  
スを回して、建付けを調整してください。

**注意** カバー付ビスによる調整は、必ずボードを貼  
る前に行ってください。

- ③縦枠に穴キャップを取り付けてください。



## 2. 部品の取付け

### 《ハンドルの取付け》


- ①扉の裏面からビスを差し込み、ハンドルをビスで取り付けてく  
ださい。

### 《マグネットキャッチの取付け》

- ①マグネットキャッチを付属のビスで扉の間に取り付けてくださ  
い(上下2ヶ所)。


### 《スライド丁番・扉の取付け》

- ①スライド丁番の座金を付属のビスで枠に取り付けてください。
- ②スライド丁番を付属のビスで取り付け、扉を枠に取り付けてく  
ださい。



### 《扉の外し方》


- スライド丁番の後部のレバーを押すと、丁番が座金から外れ、  
扉を枠から外すことができます。
- 取り付ける場合は、丁番を座金の元の位置に押し込むだけで  
ワンタッチで取り付けられます。



## 3. 建付け調整


### 《戸先の前後調整》

- マグネットキャッチのマグネット部をマイナスドライバーで回し、  
マグネットが前後に移動することで、戸先の前後調整ができます。



### 《スライド丁番による調整》

- スライド丁番で、扉の上下、前後、左右の調整ができます。



#### ①上下調整


座金の上下調整ネジをゆるめ、扉を上下に  
移動させた後、締め直してください。

#### ②前後調整

丁番の前後調整ネジをゆるめ、扉を前後に  
移動させた後、締め直してください。

#### ③左右調整

左右調整ネジを回すと、扉が左右に移動し  
ます。



## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。