



ABE KOGYO

施工説明書

施工業者様用

施工説明書No. HEART-OFH-D-1811


ハートフル 手動式折戸ドア ＜扉施工用＞

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。




施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。




納まり図


【姿図】



【縦断面図】





【横断面図】



1. 扉の吊込み

《吊込み》



- ①扉をスライドさせ、上ピボットへ装着してください(Ⓐ)。
- ②扉を上へ持ち上げ、下ピボットへ装着してください(ⒷⒸ)。
- ③吊車を固定してください。
- ④扉が装着しづらい場合は下記《建付け調整》にて吊車の高さ調整を行ってください。



《建付け調整》



- ①高さ調整
 - ・Ⓐナットを回すと高さ調整ができます。
 - ※扉を上げるためにはⒷをゆるめる必要があります。
 - ・高さ調整後は必ずⒷを締め付けてください。

注意 Ⓑの締め付けが甘いと、ナットがゆるみ、扉が傾いて開閉に支障をきたすことがあります。



- ②左右調整
 - ・Ⓒナットを回し左右調整を行います。
 - ・左右調整後は必ずⒸを締め付けてください。

注意 Ⓒの締め付けが甘いと、ナットがゆるみ、扉の固定がされず、開閉に支障をきたすことがあります。




2. 部品の取付け

《レバーハンドルの取付け》

- ①レバーハンドルの取付けは、レバーハンドルに付属の説明書をご覧ください。

《足しレールとストッパーの装着》


- ①足しレールとストッパーを取り付けてください。



《ハンガーカバーの取付け》

- ①ハンガーカバーを上枠の受け材にはめ込んでください。

◆ハンガーカバー



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。