


ハートフル スライドドアYレール (引違インセット) 《扉施工用》


このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。




納まり図



1. 扉の吊込み


《吊込み》

- ①間口に合わせて上レールとYレールを固定してください。
- ②扉上に取り付けた上ピボットを上レールに合わせ、戸車をYレールに這わせてください。
- ③扉を上を持ち上げて、上ピボットの軸をへこませ戸車を入れてください。



《ソフトクローズシステムの固定》


- ①ソフトクローズシステムを固定してください。
扉の開閉の際にずれたりしないようしっかり固定してください。



《下戸車の調整》

- ①ドライバーで下戸車の調整を行ってください。


※下戸車の高さ調整ネジで上下調整ができます。
下戸車の前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。



2. 部品の取付け

《引手の取付け》


- ①扉にハンドル引手を取り付けます。
- ②取付けビスを固定ベースに挿入し、扉のリード穴から片側の引手をビス止めしてください。
- ③もう片方の引手を固定ベースにはめ込み、引手の側面にある固定ビスを回して固定してください。



《ハンガーカバーの取付け》

- ①ハンガーカバーを上枠の受け材にはめ込んでください。

◆ハンガーカバー



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります)。
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。