











ハートフル スライドドアハンガー（2連ポケット引戸） 《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


枠 梱 包					
縦枠 (カバー付)	1		戸当枠	1	
方立枠	2		上枠	1	
幕板	1		上レール(短) 上レール(長)	1 1	戸先側  戸尻側 
枠組立ビス 躯体取付ビス	6 23	 	上レール取付ビス	5	 皿ドリルネジ 4×50
		皿木ネジ 4.2×62			

納まり図

【姿図】




【横断面図】



1. 枠の組立て・取付け

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。
- ② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。
◆ 皿ビス 4.2×62



注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。


2. 上レールの取付け

◇上レールの確認◇

- ① 上レールには戸先側と戸尻側があります。
それぞれ取り付ける方向にご注意ください。

《上レールの取付け向き》

▲ 戸先側



レール (短)

レール (長)


2. 上レールの取付け

- ② レール(長)をビスで上枠に取り付けてください。
ビスは戸袋内のビス穴のみ先に留めてください。

◆ レール取付ビス 皿ドリル 4×50



注意 22mm間隔の2連穴がある方を戸先側にしてください。

← 戸先側



- ③ レール(短)をビスで上枠に仮留めしてください。
戸車の取付け後に本固定します。

← 戸先側



注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。


3. 扉の取付け

- ① 扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

4. 部品の取付け

《幕板の取扱い》

- ① 幕板は、扉を吊り込んだ後で取り付けてください。
- ② 幕板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。