











**ハートフル
オートクローザー（片引ポケット）
《杵施工用》**

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包							
上枠	1	縦枠	1	方立枠	2	戸当枠	1
							
幕板	2						
							
上レール	短…1 長…1						
		※カバー付					
枠組立ビス	6	躯体取付ビス	16	レール取付ビス	8	幕板固定ビス	6
							
皿ビス 4×62		皿ドリル 4×50		皿小頭タッピン 4×25		皿小ねじ 4×16	

納まり図


姿図



縦断面図




横断面図



1. 枠の組立て

①枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。

◆枠組立ビス 皿ビス 4×60



注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。


2. 枠の取付け

①開口部の寸法が適切か確認してください。

②開口部の水平・垂直を確認してください。

③躯体取付ビスを使って枠を取り付けてください。

◆躯体取付ビス 皿ドリル 4×50



※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。




3. 部品の取付け

《上レールの取付け》

①ランナー部のエアキャップ袋を外し、上レールの養生テープを剥がしてください。

注意 養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール取付後、砂塵・埃などを防止するため必ず再度養生テープを貼り付けてください。




②上レール(長)を戸当枠側の上枠に所定のビスで取り付けてください。

③上レール(短)をビスで上枠に取り付けてください。


◆上レール取付ビス 皿タッピン 4×25

※標準タイプのレール長さ1594mmで3個、1637mm以上は4個使用します。



注意 電動ドリルを使用する場合、締めすぎによる下地の破壊がないようにしてください。

注意 幕板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
- ※ダンボールはリサイクル品です。
- 地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。