









EXTRA 内装引戸ユニット アウトセット（Yレール）

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


扉 梱 包		部 品 梱 包		
扉本体（引手・ピボット付）	1	レールユニット	1	
  ※戸先側ピボット（ピンあり）	上カバーレール  壁固定取付ビス トラスT.Pφ4×50		上レール  レール固定取付ビス 皿T.Pφ3.5×8	
	サイドカバー ※左右あり	2	ソフトクローズ金物	2
	 サイドカバー取付ビス 皿T.Pφ4			
	下レール	1	下ストッパー	2
 下レール取付ビス 皿T.Pφ3		 下ストッパー取付ビス ナベT.Pφ4		

納まり図


姿図



縦断面図



横断面図



取付け順

1.レールユニットの取付け

①ドア高さ(DH)+57.5mmの位置に十分な取付け下地があるか確認してください。


注意 下地が無い場合は、必ず補強してから施工してください。

②上レールに開いた下穴から、壁面に壁固定取付ビスで固定してください。


注意 水平を必ず確認してください。

③レールの位置を調整してください。レール固定ビスを緩め、前後調整を行ってください。

注意 ビスを緩めた場合は必ず締め直してください。脱落の危険があります。




④上レールにソフトクローズ金物を挿入し、固定ビスを締め付けてください。




⑤サイドカバーを取り付けてください。

注意 左右の方向を必ず確認してください。



⑥下レールを取り付けてください。




⑦下ストッパーを取り付けてください。

2. 扉の取付け

①扉の上部ピボットを上レールに差し込むようにして扉を取り付けてください。
※ピンがあるピボットが戸先側になります。

②扉を開閉し不具合が無いか確認してください。



3. 建付け調整

①レールの調整


●レール連結ボルトを緩めて、レールの奥行き方向を調整してください。

注意 この時、ソフトクローズ金物固定ビスを緩めますので、必ず締め直してください。

注意 ボルトを緩めた場合は必ず締め直してください。脱落の危険があります。

②扉金物の調整

●下部戸車で、上下方向の微調整を行ってください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
- ※ダンボールはリサイクル品です。
- 地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。