




ハートフル インセットタイプ引戸 《F I X小壁施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

梱 包 内 容	
FIX パネル	FIX 用取付アングル (上下)
	 <p>※ビス付</p>
	<p>戸袋用幅木 ※オプション</p> 



納まり図

【片引】




【オートスライド】

【引分】





【スライドドアハンガー】




【片引】



【引分】




【2連引込】




1. FIX用取付アングルの取付け

注意 三方枠の施工方法については枠施工用の説明書をご覧ください。




2. FIXパネルの取付け



3. 戸袋用幅木の取付け ※オプション

注意 戸袋用幅木はオプションです。必要に応じて手配ください。

①FIXパネルの上下に戸袋用幅木を取り付けてください。



4. 扉の吊込み

①扉を吊り込んでください。

注意 扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。