












EXTRA
アウトセット収納扉
《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 室内専用です。屋外や浴室に使用しないでください。
使用しますと腐れ、割れ、ねじれ、反り等の不具合が発生します。
- ビス穴加工以外の扉・部材等にビスを取付ける時は、リード穴をあけてビスを取付けてください。割れ等の原因となりビスの効きが減少し、不具合の原因となります。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。
- 施工完了まで、水平になるように保管してください。水平でないと反り等の原因となります。


枠 梱 包							
部材名	数量						
	幅30用	幅45・60用					
上枠	1	1					
吊元枠	1	2					
戸先枠	1						
枠組立ビス	4	4	 皿3.8×50	上レール	1	1	
躯体取付ビス	2	2	 皿3.5×50	上ローラーユニット	1	2	
カバー付ビス	8	8	 皿4.5×47	ベースプレート	4	8	
レール取付ビス	3	4	 ナベ4.0×20	戸当りゴム	1	2	

納まり図



<幅30用>




<幅45・60用>



横断面図




縦断面図



取付け順

1. 縦枠の長さ切断について




①縦枠を床材の上に置いて取付施工する場合は、縦枠の下端を12mm切断してください。



2. 枠の組立てと取付け

- ①取付け前に、下げ振りや水準器などで垂直、水平を確認してください。
- ②枠組立ビスで、枠を組み立ててください。
- ③組み立てた枠を下地に躯体取付ビスで固定してください。
- ④縦枠を下地に固定するためのリード穴があるので、カバー付ビスを締め付けて固定してください。
- ⑤レールを上枠にビスで固定してください。


※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. 部品の取付け

《上ローラーユニットの取付け》


①あらかじめ上レールに上ローラーユニットを差し込み、上枠に上レールを固定してください。



注意 取付けの際、ビスを締めすぎないようにしてください。上ローラーの走行性が悪くなる可能性があります。

《ベースプレートの取付け》

①吊元枠にベースプレートを取り付けてください。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
- ※ダンボールはリサイクル品です。
- 地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。