


ナチュレ
AK NATURE 内装引戸ユニット
3本引違

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたっての注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


扉 梱包		枠 梱包	
扉本体	3	上枠	1
		縦枠 (カバー付)	2
		Yレール	3

部 品 梱 包			
枠組立ビス 躯体取付ビス	8 12	 (3.4×60mm)	接着剤
			1


スタンダード(固定枠)		
サイズ	FW	FH
3本引違	2600	2047

《納まり図》


姿図



横断面図




縦断面図




1. 枠の組立て

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。




2. 枠の取付け

- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②躯体取付ビスを使って、枠を取り付けてください。





- ※下げ振りなどで建付けを確認しながら取付けてください。
 ※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。



3. 部品の取付け

- ①戸シャクリカバーを縦枠の溝に両面テープで取り付けてください。
- ②Yレールをフロアの溝に埋め込んでください。
【注意】必ず当て木を使用してください。



注意 戸シャクリカバーが浮かないように、当て木などを添えてしっかり打ち込んでください。


4. 扉の吊込み

- ①枠に扉を吊込んだのち、開閉して状態を確認してください。

注意 扉の保護のため、一度扉をはずし建築工事完了後に吊り込むことをお勧めします。

5. 建付け調整

- ①下戸車で、扉の上下調整と、前後調整ができます。



施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。
 養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ ご注意 △ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。
 ※縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。