


内装ドアユニット オートスライドドア 製品のご案内

<吊元について>



<建て方一覧>



1 オートスライドシステム


<閉じ速度の調整方法>

マイナスドライバーで速度調整ができます。
点検板を上に向けてから作業してください。

<オートスライド>

扉を開けると、自動で扉が閉まり減速します。
扉を全開にすると開いたまま保持することができます。

傾斜式



油圧式ダンパー

