



日本に、そして世界に本物を届ける

お客様 各位

2026 年 8 月 1 日
阿部興業株式会社

弊社商品の除菌・消毒方法について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社商品を除菌・消毒していただいた場合、不具合（劣化・塗装剥がれ等）が発生する可能性がございます。

つきましては、不具合発生防止の為に、推奨する消毒方法をご案内申し上げます。下記をご一読の上、ご対応頂きますようお願い申し上げます。

記

1、推奨消毒方法（金属製のドアハンドル・取手・引手）

- (1) 消毒液：次亜塩素酸ナトリウム液 濃度 0.05%
- (2) きれいな布に消毒液を含ませ固く絞り、商品の表面を拭いてください。
表面に液が残らないように別の布に水を含ませ固く絞り、消毒液を拭きとってください。

2、注意点

- (1) 消毒液は必ず布に含ませご使用ください。直接商品に噴きかけることはおやめください。
- (2) 商品の木製部分や樹脂部分は消毒液による消毒を行わないでください。
表面が変色する可能性がございます。
- (3) 他の薬品と消毒液を混ぜないでください。また、必ず換気を行いながら消毒してください。

※ご不明点・お問い合わせは下記までお願い致します。

お問い合わせ先：阿部興業株式会社（商品部）

〒350-1385 埼玉県狭山市新狭山 1-1-11 TEL04-2953-5870 FAX04-2900-8016

Email: press@abekogyo.co.jp URL: <https://www.abekogyo.co.jp>