


部品構成

No	部品名	数量
1	天板	1
2	固定棚板	1
3	地板	1
4	側板 L	1
5	側板 R	1
6	背板	1
7	扉（別梱包）	1
8	ブラ棚	6
9	背板補強棧	5
10	コマ木	6
11	スライド丁番（ワンタッチ）	3
12	座金（ねじ付）	3
13	戸当りバンボン	2
14	棚ダボ（ストレート）	24
15	BOX固定用ねじ 51mm	6
16	BOX連結用ねじ 28mm	4
17	ねじキャップ（セットキャップ）	10
18	セットキャップワッシャー	10
19	接着剤	1
20	取手	1
21	取手用ねじ	2

※取手、取手ねじは製品シリーズによっては、ない場合もあります。





構成材料

部位	ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
天板／外装	化粧MD F P B	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
天板／内装	化粧P B	F☆☆☆☆
地板	化粧P B	F☆☆☆☆
側板	化粧P B	F☆☆☆☆
背板	化粧MD F	F☆☆☆☆
扉	化粧MD F	F☆☆☆☆
背板補強棧	P B	F☆☆☆☆
コマ木	P B	F☆☆☆☆
台輪	化粧P B P B	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆

1 BOXの組立


組立の前に
座金のブッシュを側板の下穴に差し込み、
ねじをしめて固定します。
（組立後でも取付けることができます）

⚠ 座金の前後を丁番で確認して、
取り付けてください。
座金上面の端部が
少しとがっている
ほうが前です。




⚠ ねじは必ず締めて
下さい。
扉が外れる危険が
あります。

⚠ 木ダボには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が分解する恐れがあります。



⚠ 背板ミゾには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が変形する恐れがあります。



- ①側板を平らな面に置きます。
- ②天板・固定棚板・地板を側板に取り付けます。
- ③背板補強棧を5本側板に取り付けます。
- ④背板を天板・地板・側板のミゾに
差し込みます。
- ⑤もう片方の側板を取り付けます。

⚠ 側板の上下に注意して下さい。
端と固定棚板のダボ穴の間隔が
小さいほうが上です。

⚠ 天板は厚さ15mmです。
地板は厚さ20mmです。
固定棚板の木口はグレー色です。

⚠ BOXの直角を出して下さい。
傾きがあると、扉の調整やBOX連結に支障が
でることがあります。

安全上のご注意

設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しく設置してください。



この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみ
が発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


2 BOXの固定（壁への固定）

セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して
背板面から壁下地にねじ込んで下さい。

背板補強材と壁下地の位置が合わないときには
背板と壁面のあいだにコマ木を入れて固定して下さい。

ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。


必ず壁下地に固定して
下さい。
BOXが外れる危険が
あります。



3 複数のBOXの連結

セットキャップワッシャーを
コーススレッド28mmに通して
側板にねじ込んで下さい。


ねじ込んだ後に
セットキャップを
はめて下さい。




隙間があかない様、固定位置をクランプで
締めてからビスで固定して下さい。

4 扉の取付けと調整


丁番の取付け
丁番のロックレバーを開いて穴に
はめ込んで下さい。
ロックレバーを閉じて下さい。
ねじは不要です。




扉の取付け
丁番のピンを座にかけて、パチンという音がするまで
後部を押して下さい。




丁番と座金がしっかり勘合していない場合があります。
取付後、扉を数回開閉して確認して下さい。



A：ネジをゆるめて、扉の
前後方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。




B：ネジをまわして扉の
左右方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。



C：ネジ2本をゆるめて扉の
上下方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

扉裏の戸先上下に
戸当りバンポンを
貼って下さい。



取手を取付けて下さい。

取手穴の開け方（バリ防止）

